



A968

DULUX AMBIANCE
SƠN LỚT NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP

HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



Sơn Lót Nội Thất Siêu Cao Cấp Dulux Ambiente là sản phẩm sơn acrylic gốc nước với chất lượng vượt trội, được thiết kế đặc biệt để sử dụng với danh mục các sản phẩm sơn phủ siêu cao cấp Dulux Ambiente.

Sơn Lót Nội Thất Siêu Cao Cấp Dulux Ambiente tăng cường khả năng chống kiềm hóa loang màu và gia tăng độ bền màu cho các dòng sơn phủ Ambiente, giữ cho tường nhà luôn tươi mới bền lâu. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có độ phủ và độ che lấp cao, tạo độ bám dính cực tốt, tăng cường độ láng mịn tuyệt hảo để mang đến mảng sơn hoàn thiện sang trọng và đẳng cấp.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì 5L, 15L

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần	Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (50-70%), nước (30-40%), chất phụ gia (5-10%). Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC): < 30g/L Hàm lượng chì \leq 90 ppm
Thời gian khô	Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Thời gian khô tham khảo dành cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron thi công ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%)
Khô bề mặt	30 phút
Thi công lớp sau	1 - 2 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường)
Độ phủ lý thuyết (*)	Lên đến 12m ² /lít/lớp trên bề mặt phẳng thông thường (* Độ phủ tùy theo điều kiện thời tiết, bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn.)

CHỨNG NHẬN



Chứng nhận do
Hội đồng Công trình Xanh
Singapore (SGBC) cấp



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 08:2020/BCT



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 16:2023/BXD



A968

DULUX AMBIANCE
SƠN LỘT NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP

TƯ VẤN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt cần sơn phải cứng chắc, sạch, không có các chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và không bị bột bụi hoá
- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt tường cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công sơn

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn

Tỷ lệ pha nước

Pha tối đa 10% nước sạch

Lưu ý: Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ của màng sơn, ảnh hưởng đến khả năng thi công và màu sắc của sản phẩm

Hệ thống sơn đề nghị

Bột trét (1-2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp) (**)
Bột trét tường nội thất cao cấp Dulux	Sơn lót nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance	Sơn phủ nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance 5in1

(**) Một số màu đặc biệt cần thi công nhiều hơn 2 lớp để đạt được độ phủ che lấp

Sử dụng theo Hệ thống sơn đề nghị để có bề mặt hoàn thiện bền đẹp

Sử dụng và bảo quản

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp chặt
- Dùng ngay sau khi mở nắp

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM

Tầng 12, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi,
Số 72 Lê Thánh Tôn - 45A Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM
ĐT: (84 28) 3822 1612 - Fax: (84 28) 3824 1104

www.dulux.vn /DuluxVn

www.nhathaudulux.vn

Trung Tâm Tư Vấn & Dịch Vụ Khách Hàng **1900 555 561**

